



ECOMATE

EMS-100

SCENE-1 焚火台



SCENE-2 バーベキュー



SCENE-3 モバイル



取扱いについて

EMS-100

1. 製品の使用目的

小型薪ストーブ「エコメイト」は手軽にどこでも暖房とクッキングができる移動型タイプの薪ストーブです。暖を取りながら、煮込み、炊出し、湯沸かし、焼き芋、ピザ焼きなどができ、長尺な薪も燃焼可能です。又ランバースト燃焼方式で完全燃焼を可能とし最小限に排煙を抑え環境に配慮したアウトドア、小型温室、作業場、また災害時のエネルギー確保の使用を目的としています。

2. 安全上のご注意

ここに示すのは、製品を安全かつ正しくお使いいただくことで、ご使用者や他人への危害を未然に防ぐための注意事項です。何れも安全に関する重要な内容ですので、ご使用いただく前に必ずお読み頂き、また必ず守ってください。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

3. 使用する場所について



警告



本体使用の際は必ず防火対策、換気が行える場所で実施してください。又、消火器を必要な時に直ぐ使用できる場所に設置してください。ただしストーブ本体の近くに置きすぎると熱せられて危険なので注意してください。



本体は必ず、安定した水平な場所で使用してください。不安定ですと破砕衝撃で使用時にケガをする恐れがあります。



本体は必ず不燃物の上に設置してください

4. 使用に際して



警告



天然薪以外の燃料を使用しないでください
本体は使用中大変高温となるので耐火手袋を使用し、軍手や化繊製品等可燃物でできた手袋は決して使用しないでください



本体を分解、改造しないでください。



本体が高温な状態で水をかけないでください。ガラスが破損したり水蒸気で火傷します。また急激な温度低下は構造変形を起こします。



災害時等の理由で緊急に消化したい場合には、消火器を使用してください



注意



着火使用して高温になっている場合は火傷に注意してください。



本体が高温になっている場合は移動しないでください。



本体の手入れをする際には、本体が完全に冷めていることを確認して作業してください。

5. 製品セット内容 EMS-100



バック付



煙突バック付



6. 着火及び使用方法 EMS-100

組立、移動は着火時ではできません火傷します。

■組立手順



1 バックから取り出します



2 燃焼部に上部天板を付けます



3 ハンドル部の稼働を確認します



煙突径
Φ100

4 Φ100mm煙突を差し込みます

■着火手順



1 着火剤等でダクト部分を温め上昇気流を発生させます



2 焚口部に着火剤等で火を入れます



3 ヒートライザー燃焼は効率の良い燃焼方式により一定の燃焼状態を持続し排煙を抑制します。

ダクトが暖まると上昇気流が発生し、焚口から空気を吸い込み燃焼始めます



ピザオープン

燃焼部底部のオープン部でピザ等が焼けます

付属品 煙突/バック



メイト用
煙突セットΦ100mm
Φ100X4本
Φ100XトップX1個





長岡支店エコ商品担当チーム

新潟県長岡市福山町1083番地
TEL 0258-47-3333